

Smartvest Pro Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE45010

Seite 1 von 3



Fest verwurzelt für Vor-Ort-Bediener

Die Alternative zu Fernbedienung und App: Dieses an der Wand fest montierte Funk-Bedienteil mit Tastatur und Chipschlüssel-Leser ist vor Ort immer zur Stelle, um deine Funk-Alarmanlage Smartvest Pro zu steuern.

Dein Handy-Akku ist leer? Die Fernbedienung verlegt? Mit diesem Smartvest Pro Funk-Bedienteil kein Problem: Es ist immer an Ort und Stelle, um per Code-Eingabe oder Smartvest Pro ID-Schlüsselanhänger die Alarmanlage zu steuern. Die Berechtigungen für verschiedene Benutzer stellst du im Handumdrehen per Smartvest Pro-App ein. Für z. B. Handwerker auch mit passendem Zeitplan.

Das schicke Bedienteil lässt sich im Nu installieren, etwa im Flur in der Nähe der Eingangstür. Natürlich ist dafür gesorgt, dass dir beim Aktivieren genug Zeit bleibt, dein Zuhause zu verlassen bzw. beim Betreten, um deine Alarmanlage zu deaktivieren.

Eine weitere praktische Funktion des Bedienteils, wenn mindestens ein Bewohner daheim ist: Im Smartvest Pro-Modus „intern aktiviert“ werden alle eingebundenen Bewegungsmelder pausiert. Ob tagsüber, abends oder in der Nacht: Damit können sich alle Bewohner drinnen frei bewegen, während z. B. Öffnungsmelder an Türen und Fenstern vor Einbruch schützen. Das Smartvest Pro Funk-Bedienteil ist immer zur Stelle, um das Sicherheitssystem in seinen Hauptfunktionen zu bedienen (aktivieren, intern aktivieren, deaktivieren sowie direkt Alarm auslösen). Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

Technologien

- Optionales Bedienelement Smartvest Pro Funk-Bedienteil zum Aktivieren und Deaktivieren der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro (per Zahlencode oder Chip-Schlüssel)
- Hinterleuchtete Tasten für beste Lesbarkeit
- Bei jeder Interaktion klares Feedback (optisch und bei Bedarf akustisch)

Smartvest Pro Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE45010

Seite 2 von 3

- Zutritt individuell nach Zeitplan steuerbar (etwa für Handwerker, Gäste, Reinigungskraft)
- Eigene Taste für das Auslösen von Panik-Alarm (mit Schutz gegen unabsichtliches Auslösen)
- Vor Abreißen/Sabotage geschützt (löst Alarm aus)
- Einfache Installation (Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten), z. B. im Flur in der Nähe der Haustür
- Leicht wechselbare Batterien inklusive, Betrieb auch per handelsüblichem Netzteil mit USB-C-Stecker möglich (5 Volt, 2 Ampere)

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Bedienteil

Abmessungen	147,5 x 89 x 30 mm
Akkutyp	AA (1,5V)
Alarmierung	Ja
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.263 kg
Batterie - GRS-Typ	AA
Batterie - Menge	4
Batterie - max. Batterielebensdauer	1 Jahr(e)
Bedienung	Touchpanel
Breite	89 mm
Bruttogewicht	0.379 kg
Einsatzbereiche	Innenraum
Facettenfarbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868.3 MHz
Funkreichweite	Je nach Installation max. 100 m
Gehäusematerial	Plastik
Höhe	147.5 mm
LED Anzeige	Ja
Lesertyp	Chipschlüsselleser und Codeeingabe
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Montageart	Aufbau
Neu	Ja
Produktgruppe	Steuereinheiten
Proximity Schlüssel	8 Smartvest Pro ID-Schlüsselanhänger (FUPC45000)
Sabotageschutz	Ja
Schalldruck	75 dB

Smartvest Pro Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE45010

Seite 3 von 3

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Bedienteil

Sendeleistung	11,3 dBm
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	Typ-C USB
Stromaufnahme Standby	0.1 mA
Tiefe	30 mm
Tierimmun	/
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09