

Mousqueton JC6408 HANNA



Accroché et attaché

Avec notre mousqueton HANNA, vous pouvez attacher des sacs, des sacs à provisions et autres directement à la poignée de poussée ou ailleurs à portée de main.

Qu'il s'agisse de biscuits, de galettes de riz, de sacs à langer, de couches, de bonnets, de chaussettes, de moufles ou de tout ce que vous souhaitez avoir à portée de main pour votre bébé à tout moment : Il suffit de suspendre les sacs ou les cabas à notre mousqueton HANNA et de l'attacher à la poignée de poussée du landau, par exemple. La bande velcro est particulièrement robuste, de sorte que HANNA peut supporter jusqu'à huit kilogrammes. Une fois monté, HANNA reste en position et ne glisse pas.

Technologies

- Fabriqué en aluminium durable, robuste et stable
- Bande velcro robuste de 50 mm de large
- Passage du mousqueton d'environ 35 mm
- Contenu : 2 pièces

Utilisation et application

- Utilisable universellement pour les sacs à couches, les sacs à provisions, les sacs à main et bien plus encore
- Fixation facile à la poussette grâce à la fermeture velcro
- Capacité de charge maximale : environ 8 kg
- Fixation par bande velcro jusqu'à un diamètre de barre de 35 mm

Conseils

Mousqueton JC6408 HANNA



Seite 2 von 2

-
- Utilisez toujours les deux crochets pour les sacs à langer
 - Lorsque vous fixez des sacs à la poussette, faites toujours attention à la répartition du poids (risque de basculement)
-

Caractéristiques techniques - Mousqueton JC6408 HANNA

Poids	99 g
coloris	gris
EAN	4003318901188