

Télécommande clignotant HYP-E

Seite 1 von 2



CLIGNOTER EN TOUTE SÉCURITÉ, CONDUIRE AVEC STYLE

Informe les autres usagers de la route de tes intentions: grâce à la télécommande sans câble qui permet d'activer et de contrôler les feux clignotants de ton HYP-E, tu peux signaler clairement et à l'avance un changement de direction ou de voie.

Tu peux facilement fixer la télécommande sur ton guidon à l'aide d'un anneau en silicone. Deux boutons ergonomiques indiquent la direction respective du clignotement. Il te suffit d'appuyer sur le bouton correspondant pour activer le clignotant de ton choix. Tu indiqueras ainsi clairement aux autres usagers de la route où tu souhaites tourner.

La télécommande est prête en quelques secondes pour contrôler la lumière sur ton casque. Lorsque la batterie est déchargée, tu la recharges facilement à l'aide du câble de chargement USB-C fourni - un indicateur LED te signale l'état de chargement.

Technologies

- Confort d'utilisation sans câble : avec cette télécommande, tu actives et contrôles les clignotants du modèle de casque ABUS HYP-E et des variantes HYP-E ACE et HYP-E BL.ACE.
- Visibilité accrue : les signaux lumineux communiquent de manière fiable tes intentions de tourner aux autres usagers de la route.
- Montage facile : tu peux fixer la télécommande sans problème sur n'importe quel guidon de vélo courant (diamètre 25,4 mm) grâce à l'anneau en caoutchouc fourni.
- Utilisation conviviale : des touches ergonomiques avec indication de la direction assurent une utilisation intuitive.
- Prête à fonctionner en permanence : la télécommande est activée par le signal radio du casque et indique par des LED lorsque le clignotant est activé.
- Signal sonore : un signal sonore sur le casque t'informe de la durée du clignotement, comme en voiture - si le

Télécommande clignotant HYP-E

Seite 2 von 2

signal sonore te dérange, tu peux le désactiver.

- Timeout automatique : après 40 secondes ou en appuyant à nouveau sur les boutons, le clignotement s'arrête.
- Animation lumineuse discrète : au lieu de clignoter frénétiquement, une animation lumineuse fluide à l'arrière du casque indique ta direction de virage.
- Durée de fonctionnement et de chargement : selon l'utilisation, la batterie dure de 2 à 4 mois. Elle se recharge complètement en 2,5 heures environ (peut varier en fonction des conditions d'utilisation et des conditions météorologiques).
- Télécommande rechargeable : un câble de recharge USB-C est inclus dans l'emballage.
- Communication fiable : la lumière et la télécommande communiquent via un signal radio de 2,4 GHz, basé sur la technologie sans fil OXI®.

Caractéristiques techniques - Télécommande clignotant HYP-E

EAN	4003318380617
-----	---------------