

Sikkerhedsgitter til brændeovn JC9500 FELIX

Seite 1 von 2



Sikring af kaminer og lignende

Hold børn væk fra kaminer og andre ildsteder med vores FELIX kaminbeskyttelse.

Spædbørn og småbørn har ofte ingen berøringsangst eller skal lære, at de skal være forsigtige med nogle ting. Derfor skal du sikre din kamin eller pejs yderligere, så der ikke sker noget med børnene. FELIX kan bl.a. monteres på væggen. For at kunne gå direkte hen til kaminen eller pejsen for at lægge brænde på kan du åbne og lukke FELIX ved hjælp af et fleksibelt element.

Teknologier

- Inkl. 5 paneler og beslag til vægmontering
- Samlet længde: 315 cm
- Sikkerhedsgitter højde: 74 cm
- Samlet længde af alle elementer: 315 cm
- Afstand mellem stængerne: ca. 60 mm

Betjening og brug

- Du kan sikre farlige områder på et øjeblik, f.eks. en brændeovn, kamin, pejs, et særligt område i hjemmet m.m., for at forhindre, at dit barn bliver bragt i fare
- Kan også bruges til at begrænse bevægelsesradius for hunde, kaniner, marsvin og andre kæledyr
- Let betjening af lågen (jf. trappegitter)

Tips

- Vi anbefaler, at du placerer sikkerhedsgitteret, så der er 50 cm fra fronten af din brandovn til gitteret samt 30 cm fra brandovnen til siderne på sikkerhedsgitteret.

Varianter

Sikkerhedsgitter til brændeovn JC9500 FELIX

Seite 2 von 2

-
- Farve: Grå
-

Tekniske oplysninger - Sikkerhedsgitter til brændeovn JC9500 FELIX

Farve	grå
Vægt	12290 g
EAN	4003318901133