

Panneau de commande sans fil Smartvest Pro

Art.-Nr. FUBE45010

Seite 1 von 3



Utilisation sur place

L'alternative à la télécommande avec application;: ce clavier de commande sans fil avec lecteur de clé à puce installé au mur est toujours sur place pour commander ton système d'alarme sans fil Smartvest Pro.

Batterie du téléphone vide;? Télécommande égarée;? Avec ce clavier de commande Smartvest Pro, aucun problème;: il est toujours à sa place pour commander le système d'alarme par saisie d'un code ou avec le porte-clés Smartvest Pro ID. Réglage facile des autorisations pour différents utilisateurs grâce à l'application Smartvest Pro. Avec horaire adapté, pour les artisans par exemple.

Installation facile, par exemple dans le couloir près de la porte d'entrée. Tu disposes de suffisamment de temps pour sortir de la maison après l'activation ou pour désactiver le système d'alarme lorsque tu rentres.

Autre fonction pratique du clavier lorsqu'au moins une personne est dans la maison;: en mode Smartvest Pro «;Activé en interne;», les détecteurs connectés sont mis en pause. Pendant la journée, le soir ou la nuit;: tous les habitants peuvent se déplacer librement à l'intérieur tandis que des détecteurs d'ouverture au niveau des portes et des fenêtres assurent, par exemple, la protection contre les effractions. Le clavier de commande sans fil Smartvest Pro est toujours sur place pour commander le système de sécurité (activer, activer en interne, désactiver et déclencher l'alarme directement). Pour un chez-soi confortable et sûr. Pour toi et ta famille.

Technologies

- Clavier de commande sans fil Smartvest Pro en option pour activer et désactiver le système d'alarme sans fil Smartvest Pro (par code numérique ou clé à puce)
- Touches rétroéclairées pour une meilleure lisibilité
- Chaque interaction est suivie d'un retour visuel (et au besoin sonore)
- Accès contrôlable individuellement selon un horaire (par ex. pour les artisans, les invités, le personnel de

Panneau de commande sans fil Smartvest Pro

Art.-Nr. FUBE45010

Seite 2 von 3

nettoyage)

- Touche dédiée au déclenchement de l'alarme panique (avec protection contre les déclenchements intempestifs)
- Protection contre l'arrachage/le sabotage (déclenche une alarme)
- Installation facile (vis et chevilles comprises dans la livraison), par exemple dans le couloir près de la porte d'entrée
- Piles facilement remplaçables incluses, fonctionne également avec un bloc d'alimentation usuel avec connecteur USB-C (5 volts, 2 ampères)

Caractéristiques techniques - Panneau de commande sans fil Smartvest Pro

Affichage	LED
Alerte	Oui
Alimentation électrique CC	5 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	1 a
Batterie - quantité	4
Batterie - type selon nomenclature GRS	AA
Classe VdS	senza
Clé Proximity	Porte-clés IF Smartvest Pro
Consommation de courant en veille	0.1 mA
Dimensions	147,5 x 89 x 30 mm
Domaines d'utilisation	Usage intérieur
Fréquence radio	868.3 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Unités de commande
Hauteur	147.5 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	10
Largeur	89 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation radio	FSK
Poids brut	0.379 kg
Poids de l'article	0.263 kg
Portée radio	max. 100 m (en fonction du lieu d'installation) m
Pression acoustique	75 dB
Profondeur	30 mm
Protection anti-sabotage	Oui
Puissance d'émission	11.3 dBm

Panneau de commande sans fil Smartvest Pro

Art.-Nr. FUBE45010

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Panneau de commande sans fil Smartvest Pro

Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de batterie	AA (1,5V)
Type de connecteur	USB type C
Type de lecteur	Lecteur de clé à puce et saisie de code
couleur de surface	blanc