



EENVOUDIG. TOEGANG. ORGANISEREN. MET HET DIGITALE TECTIQ-SLUITSYSTEEM.

De TECTIQ desktoplezer wordt gebruikt om TECTIQ-sluitmedia op de pc te programmeren, beschrijven en actualiseren.

Uitrusting voor elk TECTIQ-systeem

De desktoplezer zorgt voor de gegevensoverdracht tussen sluit-/systeemmedia en de TECTIQ-toegangscontrolecentrale. Hij synchroniseert de gegevens op het sluitmedium snel en met uitleesbeveiliging met het systeem. Het beheer wordt uitgevoerd in de pc-software TECTIQ Access Manager.

Flexibel in gebruik, veilige toegang op afstand

De gegevensoverdracht tussen de desktoplezer en de toegangscontrolecentrale werkt vanaf elke pc, zowel op het facility-kantoor, de HR-afdeling, de receptie als bij de poort. De gegevens worden altijd versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding. Ook wanneer u met TECTIQ Access Manager op afstand toegang heeft tot uw systeem, bijvoorbeeld vanuit uw thuishkantoor of een andere locatie.

Eenvoudige handling (plug-and-play)

De desktoplezer wordt eenvoudig op de pc aangesloten via USB 2.0. De gegevensverbinding (incl. voedingsspanning) wordt tot stand gebracht via plug-and-play, zonder lastige configuratie. De desktoplezer signaleert schrijf-/leesprocessen visueel (gekleurde LED) en akoestisch (bevestigingstoon).

Technologieën

- Lezer voor centraal programmeren, beschrijven en actualiseren van TECTIQ-sluitmedia direct vanaf de pc

TECTIQ Desktoplezer USB

Art.-Nr. TTTL10000

Seite 2 von 3

- Apparatuur voor het beheer van elk TECTIQ-systeem, inclusief toegang op afstand tot de toegangscontrolecentrale via de TECTIQ Access Manager
- Eenvoudige inbedrijfstelling via USB 2.0 (plug-and-play) zonder complexe configuratie
- Compact ontwerp, ruimtebesparend en flexibel voor gebruik bij de balie, receptie of aan de gate
- Compatibel met alle TECTIQ sluit- en systeemma (transponder, kaart, Pro Cap) met MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
- Versleutelde verbinding van de desktoplezer naar de TECTIQ-toegangscontrolecentrale
- Visuele en akoestische signalering via gekleurde LED en bevestigingstoon (succesvol lees-/schrijfproces)
- Veilig RFID-lees/schrijf-proces, contactloos en snel

Technische gegevens - TECTIQ Desktoplezer USB

Aansluitingen	USB-interface
Artikelgewicht	0.117 kg
Artikelprogramma	TECTIQ
Bedrijfsmodus	Bediening via pc/laptop (Windows-besturingssysteem) met USB 2.0 en de software ABUS TECTIQ Access Manager
Beschermingsklasse IP	30
Breedte	88 mm
Certificeringen	-
Diepte	18.5 mm
Draadloos netwerk	Ja
Hoogte	56 mm
Kabellengte	2 m
Korte benaming artikel	TEC-TL
Lengte	18,5 mm
Luchtvochtigheid	Rel. luchtvochtigheid: 5% tot 95%, niet-condenserend
Materiaal	Kunststof
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Montagemethode	autres
RFID-bereik	≤ 3 cm
RFID-conformiteit	ETSI EN 300 330
RFID-frequentie	13.56 MHz
RFID-technologie	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Signalering	Akoestisch en visueel
Stand-alone	Nee
Stroomopname	200 mA
Toepassingsgebieden	Binnengebruik
Transponder-encryptie	AES-128 Bit

TECTIQ Desktoplezer USB

Art.-Nr. TTTL10000

Seite 3 von 3

Technische gegevens - TECTIQ Desktoplezer USB

Transponderconformiteit	Passieve transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire® EVX)
VdS-klasse	zonder
Veiligheidseigenschappen	Versleutelde gegevensoverdracht naar Access Manager (AES-128)
Voedingsspanning DC	Via USB-aansluiting, 5 V
kleur	zwart