

Smartvest Pro ID-sleutelhanger

Art.-Nr. FUPC45000

Seite 1 von 1



Deactiveringsschakelaar voor kinderen & co.

Vergeten uw kinderen af en toe hun pincode? Hebt u geen zin om zelf een code in te voeren en hebt u de afstandsbediening en app niet altijd bij de hand? Gebruik dan deze praktische chipsleutel om uw Smartvest Pro te deactiveren.

Bent u net thuis, hebt u de hoofdsleutel van de voordeur nog in uw hand en moet u nu zo snel mogelijk uw draadloze alarmsysteem Smartvest Pro deactiveren? Houd deze chipsleutel kort tegen het draadloze bedieningspaneel van Smartvest Pro en druk op deactiveren. De Smartvest Pro ID-sleutelhanger maakt in een handomdraai deel uit van uw sleutelbos en is altijd bij de hand. Voor een aangenaam veilig thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën

- Optioneel bedieningselement Smartvest Pro ID-sleutelhanger voor het deactiveren van het draadloze Smartvest Pro-alarmsysteem op het draadloze bedieningspaneel van Smartvest Pro (zonder code in te voeren)
- Robuust ontwerp voor langdurig gebruik aan de sleutelhanger, met een robuust metalen frame (bestand tegen stof, vuil en vocht)
- Zonder batterij (RFID-technologie)

Technische gegevens - Smartvest Pro ID-sleutelhanger

Artikelgewicht	0.012 kg
Brutogewicht	0.032 kg
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Productgroep	Accessoires
WEEE-groep	09