



Kontaktlös aktivering/deaktivering

Proximity-nyckeln är ett tillbehör för beröringsfri koppling av larmpaneler (aktivering/avaktivering) och ersätter kodinmatning. Nyckeln kan även användas för att öppna dörrar som har utrustats med Eycasa.

Enkel hantering

För att aktivera eller avaktivera håller man bara upp chippet framför panelen. Användaren behöver inte längre komma ihåg någon PIN-kod, vilket avsevärt underlättar arbetet med åtkomstbehörighet (autentisering) för anläggningen. Proximity-nyckeln används för att på ett enkelt och smidigt sätt aktivera och avaktivera ABUS-larmanläggningarna Secvest och Terxon.

Funktion

Med proximity-teknik överför spolen i nyckeln den aktuella koden när nyckeln närmar sig mottagarenheten. Användaren autentiseras praktiskt taget när han eller hon går förbi mottagaren - det är inte nödvändigt att ange en PIN-kod och nyckeln behöver inte dras genom en läsanordning. Proximity-nyckeln från spänningen som krävs för kodöverföringen från mottagarenhetens radiofält - nyckeln fungerar med andra ord utan eget batteri.

Installation och programmering

Chipnyckeln lärs in i larmpanelen. Programmeringen av åtkomstbehörighet görs sedan direkt på panelen.

Tekniker

- Beröringsfri aktivering/avaktivering
- Håll helt enkelt upp framför centralen eller manöverdelen
- Ingen PIN-kod behövs

Art.-Nr. FUBE50020

Seite 2 von 2

Tekniska data - Beröringsfri Nyckel

Artikelvikt	0.006 kg
Bredd	34 mm
Färg	svart
Höjd	7.5 mm
Mekaniskt skydd	Nej
Mått	(HxD) 7,5x34 mm
Produktgrupp	Manövrering
Teknik	Elektronik
VdS-klass	uden
WEEE-grupp	09